

Bedienungsanleitung für den Betrieb der Notkurbel

(400V Antrieb)

- 1.) Notkurbel in die Unterseite des Antriebes (schwarzes Kunststoffteil) einstecken.**
- 2.) Kurbel langsam drehen, bis diese einrastet.**
- 3.) Zum Öffnen des Tores: Kurbel gegen den Uhrzeigersinn drehen.**
- 4.) Zum Schließen des Tores: Kurbel im Uhrzeigersinn drehen.**
- 5.) Anschließend Kurbel wieder herausziehen**

Während des Kurbelbetriebes ist die Toranlage elektrisch nicht bedienbar!